

Návod k montáži pro RAM-B-309-1

Výčet součástek:

- A. Úchyt na motorku nebo skútr (1 ks)
- B. 1/2"-ová nylonová distanční vložka (2 ks)
- C. 1/4"-20 2" šroub s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem, nerez (imbus 4 mm) (2 ks)
- D. 6mm x 55mm šroub s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem, nerez (imbus 4 mm) (2 ks)
- E. 1/4" pojistná podložka, nerez (2 ks)



Na řídkách své motorky najdete úchyt páky brzdy/spojky. Uvidíte 2 šrouby (podle druhu motorky tyto šrouby mohou být umístěny za plastovým nebo kovovým krytem. Tento kryt odstraňte, abyste se dostali k hlavám šroubů). Před odšroubováním šroubů si poznačte umístění úchytu páky na řídkách.

1. Odšroubujte jeden ze šroubů a srovnejte jeho závit s dodanými (c nebo d). Připravte si 2 odpovídající šrouby, 2 vložky (b) a 2 pojistné podložky (e)
2. Provlékněte oba šrouby podložkou (e) a poté drážkovanými otvory úchytu (a). Hlavy šroubů by měly být vidět na straně s logem RAM.
3. Navlékněte vložky (b) na šrouby a sestavu si odložte bokem.
4. Odšroubujte i druhý šroub držící úchyt páky na řídkách. Přidržte si úchyt páky brzdy/spojky během odšroubovávání – předejdete tím ztrátě součástek. Odložte stranou svorku a původní šrouby. Podle motocyklu může tovární svorka zůstat na místě, záleží na délce šroubů úchytu RAM.
5. Opatrně zvedněte sestavu úchytu RAM a rukou zašroubujte šrouby do závitových děr úchytu páky brzdy/spojky.
6. Šrouby dotáhněte imbusovým klíčem.
7. Nepoužité součástky si uložte pro budoucí použití.

